Инструкции за пренасочване на портове за интернет оборудване

> Mogeл MF296R

#### За да е възможно да се пренасочват портовете, трябва да използваш статичен IP адрес.

Информацията, необходима за променяне на настройките на устройството - IP адрес на рутера и парола, се намира от долната страна на устройството, както е обозначено на снимката. (URL)



Свържи компютъра си към интернет чрез Wi-Fi или кабел и въведи IP адреса на рутера в браузъра на компютъра. Ще бъдеш автоматично пренасочен към уебсайт, където да въведеш паролата, изписана на етикета на устройството. Изпиши я правилно и натисни "Влизане".



## За да е възможно да се пренасочват портовете, трябва да използваш статичен IP адрес.

Скролни надолу и влез в "Разширени настройки".



Отиди на раздел **"Защитна** стена" и после в подраздел "Пренасочване на порт".



## За да е възможно да се пренасочват портовете, трябва да използваш статичен IP адрес.

#### Активирай "Настройката на виртуален сървър"

и натисни съответното "Приложи". След това въведи съответната информация в полетата и отново натисни "Приложи", за да бъдат запазени.

	Пренасочване на порт
	Настройка на виртуален
	0
	Настройки за пренасочване на порт
	1. IP apped * 1 (r.e., 192.168.0.101)
	2. Oбхаат на порта * (1-65535)
	3. Nporekon TCP+UDP
	4. Коментар : 3
5	Reverance
J.	0

1. IP agpec	Въведи локалния IP адрес, към който трябва да се пренасочат портове
2. Port Range	Избери обхвата на портовете, koumo ga бъgaт пренасочени
3. Protocol	Избери един от възможните протоколи: TCP; UDP; TCP AND UDP.
4. Comment	Това поле не е задължително

# Yettel.