

Ръководство за употреба

BLUETOOTH® STEREO Слушалки Модел: BHSTEREO2 Rev01 - 15.03.2021

Прочетете това ръководство за потребителя и по-специално бележки за безопасност, преди да използвате продукта. Запазете ръководството за потребителя за бъдещи справки и го включете, когато предавате продукта на трети страни. Esprinet S.p.A. по никакъв начин няма да носи отговорност за наранявания или щети, причинени на хора или имущество, произтичащи от неправилна употреба на продукта. Бележки за безопасност Избягвайте да слушате на екстремна сила на звука, особено за продължителни периоди от време, когато използвате продукта. Ако използвате продукта с прекалено висока сила на звука, можете трайно да увредите слуха си. Слушайте с умерена сила на звука. Звуковите предупреждения, сигналите и шумовете от околната среда може да звучат различно, когато носите продукта. Имайте предвид как тези сигнали се различават по отношение на техния звук, за да можете да разпознавате сигналите в съответните ситуации. Не използвайте продукта при шофиране на моторни превозни средства, колоездене, при работа с машини или в други ситуации, при които нарушеното осъзнаване на шумовете в заобикалящата ви среда може да представлява риск за вас или другите. В същото време спазвайте и законовите разпоредби и разпоредби в страната, в която използвате продукта. Поставете кабела така, че да не представлява опасност от спъване. Дръжте кабела далеч от остри ръбове и горещи зони и избягвайте притискането му или смачкването му. За да предотвратите неизправност или повреда на продукта, избягвайте случайни падания, не смачквайте, пробивайте и не упражнявайте висок натиск върху продукта. Пазете продукта далеч от влага, вода или други течности. Не съхранявайте и не излагайте продукта си на източник на топлина, пряка слънчева светлина, радиатори, печки или други източници на топлина, като арматурното табло на колата ви през лятото. Не се опитвайте да модифицирате, ремонтирате или разглобявате продукта. Не използвайте повреден продукт. В никакъв случай не използвайте агресивни почистващи препарати, алкохол или други химически разтвори за почистване, тъй като те могат да повредят корпуса или дори да нарушат функционалността на продукта. Не потапяйте продукта във вода или други течности. Вътре в продукта няма подлежащи на обслужване части. Никога не го отваряйте/разглобявайте. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца. Никога не позволявайте на деца или хора с увреждания да използват електрически продукти без надзор. Уверете се, че децата не си играят с пластмасовата опаковка. Те могат да го погълнат при игра и да се задушат. Уверете се, че децата не отстраняват малки части от продукта и не играят с тях.

Как да използвате продукта:

При първа употреба заредете батерията, докато се напълни. За да заредите, отворете USB жака на слушалките и включете кабела за зареждане в порта за зареждане.

Червената светлина означава, че се зарежда, синята светлина означава, че батерията е напълно заредена.

Включване :Натиснете и задръжте многофункционалния бутон на слушалките за около 3 секунди, след което светлината ще мига червено и синьо.

Сдвояване: Поставете слушалката и устройството за сдвояване в рамките на 1 метър. Активирайте функцията Bluetooth® на вашето устройство за сдвояване. Потърсете “BHSTEREO2” и го изберете, за да се свържете. Ако бъде поискана парола, въведете „0000“. Автоматично повторно свързване След като слушалките и устройството за сдвояване са сдвоени заедно, те автоматично ще бъдат свързани отново, ако са на разстояние един от друг и функцията Bluetooth на устройството за сдвояване е включена.

Отговор на повикване: Натиснете многофункционалния бутон, за да приемете повикване.Натиснете и задръжте многофункционалния бутон, за да отхвърлите повикване.

Повторно набиране: Щракнете двукратно върху многофункционалния бутон, за да наберете отново най-новия номер в дневниците на повикванията. Промяна на запис Натиснете бутона + или –, за да превключите следващата или предишната песен.

Регулиране на силата на звука: Натиснете и задръжте бутона + или –, за да регулирате силата на звука.

Изключване на слушалките В РЕЖИМ ВКЛЮЧЕН, натиснете и задръжте MFB за 3 секунди и слушалката ще влезе в РЕЖИМ ИЗКЛ.

Почистване: Ако е необходимо, почистете слушалките с влажна кърпа и ги оставете да изсъхнат напълно преди употреба. Не използвайте никакви разтворители, корозивни или газообразни почистващи препарати. Уверете се, че вода или други течности не проникват в корпуса.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА ЗА ПРАВИЛНО ОТПАДЪЦИ НА ТОЗИ ПРОДУКТ (Директива 2013/56/ЕС) Тази маркировка върху продукта или неговата опаковка означава, че продуктът в края на живота си, включително неотстраняемата батерия, трябва да бъде отделен от други видове отпадъци за рециклиране то отговорно. Безопасната употреба на този продукт е гарантирана от спазването на това ръководство с инструкции, пазете го и внимателно го използвайте през целия живот на продукта. Продуктът не се нуждае от каквато и да е техническа поддръжка, НИКОГА НЕ ГО РАЗглобявайте. Батерията вътре в продукта е интегрирана и не може да се сменя. Не се опитвайте да премахвате литиево-

йонна/полимерна батерия, включена в продукта, защото може да доведе до опасност от прегряване, изгаряне и нараняване. Батерията трябва да се изважда само от квалифицирани професионални техници, които могат да я премахнат без никаква опасност и да я рециклират при спазване на закона. Потребителите трябва да предоставят безплатен продукт в края на жизнения цикъл в местните центрове за разделно събиране или на търговеца на дребно, поради едно към едно, или безплатно, ако размерът на продукта е по-голям от 25 см. Адекватно разрешение за изхвърляне на отпадъци за предоставяне на продукта за рециклиране, третиране с съвместимо с екоприятелство изхвърляне, което води до предотвратяване на възможна вреда за околната среда или човешкото здраве и насърчава повторната употреба и/или рециклирането на продуктите. Неразрешеното изхвърляне на отпадъци от електронен продукт, клетка и батерия от домашен потребител включва санкции от валутното законодателство.

Технически спецификации Версия Bluetooth®: 5 Време на готовност: 4 дни Време на разговор: 3,5 часа Време за музика: 3 часа Време за зареждане на слушалките: 2 часа Батерия: 3,7V/55 mAh (0,2035 Wh) литиево-полимерна батерия Безжично разстояние: 10 m Софтуер: BK3266 Честота: 2,402 ~ 2,480 GHz Максимална изходна мощност: 20Mw; Диаметър на високоговорителя: 9 mm Работна температура: 0°-40°C Тегло: 10 g Имепеданс: 16 Ω

Този продукт отговаря на RoHS 2011/65/EU - 2015/863/EU. Продуктът носи маркировка CE и отговаря на стандартите за безопасност, установени от Европейския съюз. С настоящото Esprinet SpA декларира, че продуктът е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

[www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/](http://www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/BHSTEREO2/DOC_BHSTEREO2.pdf)

BHSTEREO2/DOC_BHSTEREO2.pdf Celly® е търговска марка, собственост на CELLY S.p.A. Всички марки са регистрирани търговски марки на съответните им собственици. Esprinet S.p.A., през Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Италия - Произведено в Китай.



Този символ показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. След като приключи срокът му на експлоатация, е необходимо

да го отнесете в пункт за събиране на отпадъци, посочен от местните власти. Разделното събиране помага да се гарантира, че рециклирането се извършва

по начин, който предпазва човешкото здраве и околната среда.